

StorytelReader

S N A B B G U I D E

Kom igång!

För att kunna använda din Reader krävs ett aktivt Unlimited abonnemang. Om du redan har ett abonnemang hos oss behöver du bara logga in som vanligt i Readern.

Om du är en ny kund:

- Gå till www.storytel.se
- Klicka på Prova Storytel
- Registrera din e-postadress, välj ett lösenord och klicka på Nästa
- Fyll i dina betaluppgifter* och klicka på Starta abonnemang
- Logga in på din Reader med ditt Storytel-konto för att börja läsa.

Om du har ett konto:

- Gå till www.storytel.se
- Klicka på Logga in
- Fyll i din e-postadress och lösenord. Klicka sedan på Logga in
- Gå till Mina sidor > Mitt konto och klicka på Starta abonnemang
- Logga in på din Reader med ditt Storytel-konto för att börja läsa

**Som ny kund får du en provperiod på 14 dagar. Om du inte vill fortsätta som kund kan du när som helst innan provperioden är slut säga upp ditt abonnemang.*

Du kan också använda din Reader med ett presentkort.


Så här gör du för att lösa in ditt presentkort:

- Gå till www.storytel.se
- Klicka på Presentkort > Lös in presentkort
- Välj om du är en ny kund hos Storytel eller om du redan har ett konto och följ instruktionerna
- Logga in på din Reader med ditt Storytel-konto för att börja läsa.

Skärmen är nyckeln

Att läsa på din Storytel Reader är en fantastisk upplevelse och detta främst tack vare dess skärm. Syftet med Storytel Reader är enkelt; att skapa den bästa läsoplevelsen. Skärmen i din Storytel Reader bygger på E Ink-teknik vilket gör att den är mer skonsam för ögonen jämfört med andra skärmar som exempelvis en mobiltelefon eller surfplatta. Skärmen fungerar också lika bra utomhus i strålande sol som i ett mörkt rum tack vare E Ink-tekniken och den justerbara skärmbelysningen.

Quick guide



1. Skärmen: Skärmen bygger på E Ink-teknik och har enkel touch-funktion.

2. Av/på-knapp: Håll in knappen i 5 sekunder för att starta/stänga av din Reader. Det räcker med ett knapptryck för att sätta din Reader i viloläge. Under laddning lyser knappen rött och slutar lysa när batteriet är fulladdat. Vid uppstart lyser knappen blått.

3. Höger/vänster-knappar: Byt sida i böcker eller navigera i menyn med hjälp av knapparna.

4. Storytel-knappen: Tar dig till huvudmenyn. Håll inne knappen för att sätta på/stänga av skärmljuset.

5. MicroUSB-anslutning: Anslut medföljande kabel för att ladda din Reader via dator eller koppla in i medföljande adapter för att ladda via eluttag.

6. Ljuduttag: Din Reader är förberedd för att kunna lyssna på ljudböcker via 3,5 mm-uttaget. Du kommer få tillgång till funktionen via en gratis mjukvaruuppdatering i framtiden.

7. Fabriksåterställning: Se vår FAQ på storytel.se/reader för frågor kring fabriksåterställning.



Använd din Storytel Reader rätt



Ålder

3+ år - Vi rekommenderar inte att yngre barn använder en Storytel Reader som leksak

Ej vattentät

Undvik att få vatten/vätska på din Storytel Reader. Produkten är inte vattentät

Öppna inte enheten!

Gör inga försök att öppna din Storytel Reader. Om du har frågor kring batterier, kontakta vår Kundsupport.

Temperatur

En Storytel Reader mår bäst i 0-40 grader Celcius. Undvik värme och kyla.

Skärmen

Skärmen är omtålig, använd ej för hårt tryck eller slag.